

## FITA FORTE ÁREAS GORDUROSAS

Mai/2020



### Aplicações

Fixação permanente de quadros pequenos, objetos de decoração e acessórios para cozinha. Utilize a Fita Forte Áreas Gordurosas em cozinhas ou áreas expostas a gordura, em superfícies tais como vidros, acrílicos, paredes, madeira com verniz ou pintada, metais e revestimentos. Por sua aplicação fácil, o uso da dupla face Fita Forte Áreas Gordurosas evita perfurações de revestimentos e danos residenciais.

### Recomendações

Certificar-se de que não há irregularidades e/ ou saliências que impeçam o total contato da fita com o objeto e/ou a parede. Após a aplicação é sugerido aguardar 24 horas para que o adesivo adquira a eficiência necessária e se possível utilizar um calço. Para aplicação em azulejos (cozinhas) recomenda-se o uso de calços por 72 horas. Não utilizar em superfícies irregulares, porosas ou contaminadas (pó, graxa, cera etc.). Não aplicar em pintura recente "até 28 dias". Não aplicar sobre paredes em mau estado de conservação (com bolor, infiltrações ou descascando). Não utilizar para pendurar prateleiras e nichos. Não colar uma fita sobre a outra.

### Armazenamento

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Produto sensível a luz solar direta. Validade indeterminada e garantia permanente.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A FITA FORTE ÁREAS GORDUROSAS é uma dupla face de espuma de polietileno, adesivo de borracha sintética e liner de papel. Ideal para uso em cozinhas e áreas expostas à gordura.

### Apresentação do produto

- Rolo individual de 24mmx1,5m embalagem Blister
- Cada 15cm de fita suportam 700g de peso.

### Instruções de aplicação:

A superfície e o objeto a ser aplicada a Fita Forte Áreas Úmidas deve estar limpa (usar álcool líquido) e isenta de resíduos, deve ser lisa e sem irregularidades ou saliências, permitindo assim o total contato da superfície com a fita. Medir (régua na embalagem da fita) a fita no tamanho necessário de acordo com o peso a ser fixado e a aplica-la no objeto sempre no sentido vertical, retire o liner sem tocar no adesivo e aplique o objeto na superfície desejada, pressionando por cerca de 30 a 60 segundos para melhor fixação.